物干アーム（ビルトイン収納）・M-BADX-55・取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

注意：正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ずお読み下さい。
※お読みになった後は、取り出しやすい場所へ保管して下さい。

使用上のご注意

竿掛け・物干し竿に決してぶら下がらないで下さい。
・竿掛け・物干し竿に思わぬ負荷が掛かりますと、破損する場合があります。予期せぬケガにつながりますので、とくに子供のいるご家庭ではご注意下さい。

必ず物干し竿をご使用下さい。
・ロープを渡して使用すると竿掛けに横方向の力が掛かり、破損、製品寿命低下につながります。

洗濯物乾燥用途以外のご使用はご遠慮下さい。
・洗濯物以外の重量物を掛けると、破損・製品寿命低下につながります。

アームの角度調整（下図参照）
・角度調整を行う際は、角度ごとに固定された事を確認して下さい。
・アームを下げるときは軽く斜め上前側に持ち上げて作動して下さい。
・作動時は指挟み等に注意して下さい。

物干しにご使用なさらない時はアームを収納して下さい。
・ベランダ等避難通路に該当する場所へ取り付けられた場合は、アーム及び物干し竿が通行の妨げにならないようにご注意下さい。

物干し竿脱落防止に、必ず市販の竿抜け防止ストッパーをご使用下さい。
・強風時は特にご注意下さい。

日常のお手入れとメンテナンスについて
・アルミ製品を腐食から守るために、柔らかい布・スポンジ等で年に数回水洗いと、から拭きをして下さい。
（金属ブラシ・スチールウール・粗いヤスリ等は使用しないで下さい）
・汚れがひどい時は薄めた中性洗剤を使用し、水拭き・から拭きして下さい。
・取付部がゆるんできた時は取付ネジを締め直して下さい。

高さ、角度の使い方

■上段使用
布団やシーツも床に擦る心配がありません。平均身長の女性の頭にあたらない、アーム高さです。

■下段使用
斜め４５°にすれば適度な高さで日当たり良好です。

■下段水平時
アームを水平にすれば外から洗濯物が見えにくくなります。

■収納
竿を通したまま操作・収納ができます。

■高さ調整機能
３段階に高さ調整できます。

▲上げるとき
本体ケースをカチッと音がするまで持ち上げて下さい。
所定位置でロックが掛かります。

▼下げるとき
本体ケースを**少し持ち上げながら**安全ストッパーを手前に引き静かに下げて下さい。
ストッパーを離して所定の位置でロックして下さい。
※ロック状態で安全ストッパーを無理に引かないで下さい。破損の恐れがあります。



■アーム角度調整機能
斜め４５°、水平に角度調整できます。



■物干のアームは必ず先端を持って下さい。
指詰めの恐れがあります。



■ぶら下がり危険！



■ロープ掛け禁止。
必ずもの干し竿をご使用下さい。

■メンテナンス時はスチールウール、
ヤスリ等は使用しないで下さい。

・販売者：マツ六株式会社
〒543−0051　大阪市天王寺区四天王寺１丁目５番４７号
TEL.06−6774−2251（代表）　FAX.06−6774−2206
http://www.mazroc.co.jp/